

## COMPATIBILIDAD MOVIMIENTOS DE PULSERA

### AS

Calibre	Use
AS1012	Diferente pata de esfera y agujas H751EH y 900.5820
AS1677	Diferente pata de esfera y agujas H751EH y 900.5820
AS1977	Diferente pata de esfera y agujas H751EH y 900.5820

### BULOVA

Calibre	Use
5AD	Diferente pata de esfera y agujas H752
5AH	Diferente pata de esfera y agujas H752
5AN	Diferente pata de esfera y agujas H752
5AR	Diferente pata de esfera y agujas H752
5AT	Diferente pata de esfera y agujas H752
5AZ	Diferente pata de esfera y agujas H752
5BA	Diferente pata de esfera y agujas H752
5BD	Diferente pata de esfera y agujas H752
5AB	Diferente pata de esfera y agujas H751EH y 900.5820 Plata

### BULOVA

Calibre	Use
6AH	802.002
6BK/6AH	802.002
2500.10	Diferente pata de esfera H751EH y 900.5820 Plata
2682.47	955.412 , F05.111
2683.37	955.422
2683.48	955.422
2690	956.112 , F03.111
2691	956.112 , F03.111
2692.10	H775
2750	H751/752
2810.17	H751E
2810.27	H751E
2852	956.112 , F03.111
2872.27	2115
2873.27	2105
2901.27	2030/2035
2902.27	2015
2960	H751/752
2963.27	955.122
6012.17	956.112 , F03.111
6022.17	955.412 , F05.111
6030	H751/752
6060.17	H1032
6076.17	E61.041
6111	802.102
6130.17	976.001

### BULOVA

Calibre	Use
6150.10	Diferente pata de esfera VX10
6151.20	Diferente pata de esfera VX11
6170	280.002
6182.37	955.112 , F06.111
6183.37	955.122
6191	802.102
6201.17	HAR 753
6201.27	HAR 753
6201.37	HAR 753
6220.17	802.002
6221.17	802.102
6316.17	6L71
6330.10	VX50
6331.10	VX51
6342.10	VX32
6343.10	VX33
6346.10	VX3H
6347.10	VX3J
6362.17	Diferente pata de esfera 1M12
6363.17	1M02
6372.10	VX42
6373.10	VX43
6381.17	VX32
6392.10	VX42
6450.17	901.001
6450.27	901.001

## BULOVA

Calibre	Use
6451.17	980.106
6451.27	980.106
6454.17	980.163
6470.10	VB20
6482.10	VX12
6484.10	VX18
6491.17	5Y30
6512.17	956.112 y F03.111
6531.10	VX32
6532.10	VX32
6661.10	VX11
6670.10	ISA 125
6600.10	IF20
6611.10	PC21
6660.10	VX10
6670.10	ISA 125
6732.10	HAR 775
7350	9T22

## CERTINA

Calibre	Use
180	HAR 751E
182	956.112 , F03.111
184	955.412 , F05.111

## CITIZEN

Calibre	Use
640	Diferente pata de esfera 1M12
1000	1L02
1012	1L12
1015	1L15
1020	1L20
1026	1L26
1030	1L30
1036	1L36
1040	1L40

## CITIZEN

Calibre	Use
1045	1L45
1050	1L50
1100	1M02
1101	1M02
1110	1M12
1112	1M12
1115	1M15
1150	1M50
1212	1N12
1500	1S02
1502	1S02
1513	1S13
2100	2105
2110	2115
2000	2005
2001	2005
2002	2005
2020	2030
2010	2015
2028	2030
2038	5Y30
2100	2105
2110	2115
2200/ 2250	Diferente pata de esfera H1032
3220	Diferente pata de esfera y agujas 5Y20
3600	Diferente pata de esfera 1L02
3610	Diferente pata de esfera 1L12
3620	Diferente pata de esfera 1L20
3630	Diferente pata de esfera 1L32
3800	Diferente pata de esfera 1M02
3810	Diferente pata de esfera 1M12
3900	1L02
4520	4S20
4500	4S20
4510	4S20

## CITIZEN

Calibre	Use
4643	4T43
5420	5R21
5421	5R21
5422	5R22
5432	5R32
5510	Diferentes agujas GM10
5920	5Y20
5926	5Y26
5930	5Y30
5936	5Y36
6000	6L02
6010	1L12
6020	1L20
6030	1L32
6031	1L32
6036	1L36
6040	6L40
6045	1L45
6071	6L71
6076	6L76
6100	Diferente pata de esfera 1M02
6101	Diferente pata de esfera 1M02
6110	Diferente pata de esfera 1M12
6112	Diferente pata de esfera 1M12
6190	6M90
6195	6M95
6210	6N10
6230	6N30
6300	6P00
6305	6P05
6309	6P09
6320	6P20
6321	6P21
6323	6P23
6325	6P25
6327	6P27
6329	6P29

## CITIZEN

Calibre	Use
6380	6P80
6389	6P89
6489	6R29
6651	6T51
6860	6W60
9613	9T13
9622	9T22
9633	9T33
9713	9U13

## EBEL

Calibre	Use
75	956.112 , F03.111
76	956.112 , F03.111

## EBOSA

Calibre	Use
111.861	802.002
168.100	802.002
168.110	802.102

## ETA

Calibre	Use
F03.11A	956.112 , F03.111
F04.11A	956.412 , F04.111
F05.11A	955.412 , F05.111
F06.11A	955.112 , F06.111
G10.21A	Calendario no coincide G10.212
G10.211	G10.212
G10.71A	Calendario no coincide G10.712
G10.711	G10.712
G15.211	G15.212

## ETA

Calibre	Use
202.001	Diferente pata de esfera 280.002
251.262	251.264
251.272	251.274
251.292	251.294
251.372	251.274
251.471	251.474
255.111	E64.111
255.112	E64.111
255.411	E63.111
255.412	E63.111
255.441	E63.041
255.461	255.462
255.561	955.412
256.031	E61.041
256.041	E61.041
256.111	E61.111
279.001	976.001
281.001	E03.001
301.002	H751EH y 900.5820 plata
400.001	802.002
400.101	802.102
536.121	Diferentes agujas 955.122
555.115	955.112 , F06.111
555.412	955.412 , F05.111
555.415	955.412 , F05.111
555.422	955.422
556.111	956.112 , F03.111
556.414	956.412 , F04.111
556.415	956.412 , F04.111
561.001	Diferentes agujas HAR 762
561.101	Diferentes agujas HAR 763
562.001	Diferentes agujas HAR 762
562.101	Diferentes agujas HAR 763
577.301	H752

## ETA

Calibre	Use
578.004	Diferentes agujas HAR 751E , HAR 752
579.001	Diferentes agujas HAR 762
579.101	Diferentes agujas HAR 763
588.001	Diferente pata de esfera 751E
801.004	H752
802.004	802.002
802.101	802.102
802.104	802.102
803.111	803.112
804.111	804.112
805.111	805.112
805.114	805.112
805.121	805.122
901.005	901.001
902.105	902.101
928.411	955.412 , F05.111
944.112	Diferentes agujas 955.112 , F06.111
955.102	955.112-2
955.114	955.112 , F06.111
955.124	Calendario no coincide 955.122
955.124R	955.132R
955.402	955.412-2
955.414	955.412 , F05.111
955.424	955.422
955.431	955.432
955.432	955.412-2
956.031	956.032
956.102	956.112-2
956.111	956.112 , F03.111
956.112	956.112 , F03.111
956.114	956.112 , F03.111
956.114-2	956.112-2
954.124	956.122
956.414	956.412 , F04.111

## ETA

Calibre	Use
961.001	802.002
961.003	802.002
961.101	802.102
965.102	Diferente pata de esfera 582
977.001	Diferente pata de esfera y agujas H 752
978.001	HAT 751E
978.002	HAR 751E Diferentes agujas HAR 752
979.001	976.001
980.005	901.001
980.101	980.106
980.105	980.106
980.102	908.106
980.108	980.106

## FE

Calibre	Use
FE2031	HAR705
FE2731	956.112 , F03.111
FE5020	H752
FE5120	Diferente pata de esfera H752
FE5130	Diferente pata de esfera H753
FE5820	HAR 751EH y 900.5820 plata Diferente pata de esfera
FE6120	HAR 762
FE6130	HAR 763
FE6220/30	Diferente pata de esfera 1L32
FE6320	HAR 762
FE6820	H751EH y 900.5820 plata Diferente pata de esfera
FE6920	HAR 762
FE6930	HAR 763
FE10031	HAR 705

## FF

Calibre	Use
FF60	802.002
FF120	802.002
FF69-21	802.002

## HATTORI

Calibre	Use
AL21	Diferente pata de esfera Y121
AL42	VX42
AL43	VX43
PC10	PC11
PC20	PC21
PC22	PC23
PC23	PC22
PC32	PC33
VF00	Diferente pata de esfera y agujas VX50
VF01	Y121
VJ39	VX3K
VP01	Diferentes agujas Y121
VP32	VX32
VP33	VX33
VP44	VX44
VT82	VX82
VT83	VX83
VT89	VX89
VX3K	VX32
YL60	1F20

## INT

Calibre	Use
INT 1980	H751EH 9000.5820 plata Diferentes agujas y pata de esfera

## ISA

Calibre	Use
J320/103	330/103
J321/103	331/103
J326/168	336/168
J328/103	338/103
K63	638
130	230/103
187	127
258	257
268	Diferente pata de esfera y agujas H762
369	Diferente pata de esfera 638
608	638
1198.101	1198/12
1198.103	1198/32
2320	2330
8154	8174/220
8151/202	8171/202
8161/201	8171/201
8161/202	8171/202
8161/204	8171/204
8161/206	8171/201
8161/207	8171/202
8162/220	8172/220
8181	8171/202

## LONGINES

Calibre	Use
166.4	255.421
216.2	256.241
541.2	251.264
635.2	2824-2
961.2	280.002

## MIYOTA

Calibre	Use
1L22	1L20
1L30	1L32

## MIYOTA

Calibre	Use
280-31	Diferente pata de esfera y agujas GM10, 280-34 1L, 1M, 5Y ó 6P series
280-39	2030
280-58	H1032
280-59	5Y20
280-75	5R21 ó 5R32
2020	2030
2028	2030
2038	2030
2100	2105
2110	2115
2N50 /2250	Diferente pata de esfera H 1032
2Y51	Diferente pata de esfera 5Y30
3220 (3N20)	Diferente pata de esfera y agujas 5Y20
3Y00	6L02
3T00	6L02
3T10	Diferente pata de esfera 1L12
3T20	1L20
3T30	Diferente pata de esfera 1L32
3W00	1M02
3W10	Diferente pata de esfera 1M12
4T23	Diferente pata de esfera 9T22
4T33	Diferente pata de esfera 9T33
4U13	9U13
5421	5R21
5903A	5Y30
6L12	1L12
6L22	1L20
6L32	1L32
6L45	1L45
6M02	Diferente pata de esfera 1M02
6M12	Diferente pata de esfera 1M12
6010	1L12

## MIYOTA

Calibre	Use
6022	1L20
6030	1L32
6100	Diferente pata de esfera 1M02
6110	Diferente pata de esfera 1M12

## MOVADO

Calibre	Use
06	255.495
07	255.241
08	256.241
25	976.001
56	255.122
91	255.495

## OMEGA

Calibre	Use
1120	ETA 2892/A2
1374	280.002
1375	976.001
1378	210.001
1380	956.112 , F03.111
1382	956.112 , F03.111
1411	E63.111
1420	955.412, F05.111
1422	955.412 , F05.111
1425	955.122
1426	E61.111
1427	E61.111
1428	E61.041
1430	E63.111
1431	E63.111
1432	E64.111
1435	255.421
1436	E63.041
1438	255.462

## OMEGA

Calibre	Use
1455	976.001
1456	976.001
1458	E03.001
1459	E03.001
1460	980.106
1478	210.001
1532	E64.111
1538	E63.111

## ORIENT

Calibre	Use
5FB/ 6DX1	Diferente pata de esfera VX11

## PULSAR

Calibre	Use
V041	VA41
V220	VB20B
V230	Diferente pata de esfera VX10
V232	Diferente pata de esfera VX10
V234	Diferente pata de esfera VX10
V235	Diferente pata de esfera VX10
V237	Diferente pata de esfera VX10
V238	Diferente pata de esfera VX11
V250	Diferente pata de esfera VX50
V251	Diferente pata de esfera VX51
V253	Diferente pata de esfera y agujas HAR 1069
V33F	VX3F
V33G	VX3G
V33H	VX3H

## PULSAR

Calibre	Use
V33J	VX3J
V301	Y121
V312	VX12
V318	VX18
V332	VX32
V333	VX33
V336	VX36
V342	VX42
V343	VX43
V400	Diferente pata de esfera VC10
V401	Diferente pata de esfera VC11
V500	Y121
V501	Y121
V515F	Y121
V533	VX33
V537	VX32
V544	VX44
V657	VD57
V700	7N00
V701	7N01
V722	VX32
V729	VX3K
V732-3	VX32
V732-6	7N32-6
V733	VX33 , 7N33
V742	VX42
V743	VX43
V744	VX44
V782	VX82
V783	VX83
V789	VX89
V801	VX51
V810	Diferente pata de esfera PC11
V811	Diferente pata de esfera PC11
V821	PC21
V827	Diferente pata de esfera PC22
V828	Diferente pata de esfera PC23

## PULSAR

Calibre	Use
Y120	Y121
Y142	VX42
Y143	VX43
Y144	VX44
Y147	VX42
Y150	1F20
Y434	VB20
Y580	Diferente pata de esfera VX10
Y588	Diferente pata de esfera VX10

## PUW

Calibre	Use
111	282.001
211	Diferente pata de esfera H 1032
241	955.412 , F05.111
243	955.422
243N	955.422
251	955.112 , F06.111
253	955.122
300	Diferente pata de esfera 802.102
310	Diferente pata de esfera 802.002
500	HAR 753
510	HAR 751/752
512	HAR 751/752
900	Diferente pata de esfera 802.102
910	Diferente pata de esfera 802.002
920	956.112 , F03.111
921	956.112 , F03.111
931	956.412 , F04.111
2531	955.122

## RICOH

Calibre	Use
5650	976.001

## RONDA

Calibre	Use
113	513
115	515
313	515
315	715
372	ISA 1198/12
373	ISA 1198/12
375	ISA 1198/32
672	Diferente pata de esfera HAR 762
732	1032
3572	Diferente pata de esfera y agujas ISA 257
3672	Diferentes agujas 802.002
3673	Diferentes agujas 802.102

## SEIKO

Calibre	Use
1N00	VX00
1N01	VX01
11A	H751EH y 900.5820 plata
1320A	Diferentes agujas y pata de esfera 280.002
2E50	VB20
2P20	Diferentes pata de esfera VX10
2Y00	VX10
2Y01	Diferente pata de esfera VX11
4N00	Diferentes agujas y pata de esfera VX00
4N01	Diferentes agujas y pata de esfera VX01

## SEIKO

Calibre	Use
5M42	YT62
5M43	YT63
5Y88	VX32
5Y94	Diferente rosca VX50
5Y95	Diferente rosca VX51
6T63	VK63
7N22	VX32
7N29	7N39
7N32	VX32
7N33	VX33
7N42	VX42
7N43	VX43
7N82	VX82
7N83	VX83
7N89	VX89
7T62	YM62
7T92	YM92
8122	VX42

## TIMEX

Calibre	Use
M653	Diferente pata de esfera H753